

FLIR MR77 misuratore di umidità senza puntale

Il misuratore di umidità FLIR MR77 permette di effettuare tutte le misurazioni critiche e avanzate richieste dai professionisti del settore. Design robusto con sensori sostituibili sul campo per ridurre i tempi morti.

- Sensore di umidità relativa e temperatura sostituibile sul campo
- Il termometro IR integrato consente di effettuare velocemente misurazioni delle temperature superficiali senza contatto
- La sonda a puntale remota (inclusa) consente letture dell'umidità
- per contatto Ampio display LCD che mostra chiaramente i livelli di umidità e temperatura dell'aria
- FLIR Tools Mobile permette di collegare FLIR MR77 a smartphone e tablet compatibili tramite Bluetooth*
- La tecnologia METERLINK® trasmette le letture di umidità in wireless, integrandole nelle immagini termiche delle termocamere FLIR abilitate per questa funzione
- Tutti i sensori necessari: Sensore di umidità senza puntale integrato, temperatura e umidità relativa, termometro IR e sonda di umidità a puntale esterna



Grani per libbra o grani per chilogrammo, punto di rugiada, punto di condensazione, differenziale di temperatura (IR e punto di rugiada), gruppi materiale/legno, allarmi umidità alta/bassa, archiviazione, richiamo, min/ max, registrazione dati, spegnimento automatico, elevata retroilluminazione a LED bianco, indicatore di batteria scarica

Batteria 9V, manuale utente/cd, sensore temperatura/umidità relativa, sonda a puntale con filo e garanzia a vita limitata



	Portata max Bluetooth
:2,5% RH	
±2°C	
±3,5%	
	Den Ondinens

Per C	Ordinare
-------	----------

INFORMAZIONI GENERALI

MR77misuratore di umidità senza puntale
MR77-NIST MR77 con certificato di tracciabilità NIST
MRO1sensore temp/RH intercambiabile
MRO2ricambio sonda di umidità con puntale

Garanzia a Vita Limitata*

10 m





FLIR Commercial Systems Luxemburgstraat 2 2321 Meer

Belgio Tel. : +32 (0) 3665 5100 Fax : +32 (0) 3303 5624 E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems AB Antennvägen 6 187 66 Täby

Svezia Tel. : +46 (O)8 753 25 00 E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems UK 2 Kings Hill Avenue - Kings Hill West Malling, Kent ME19 4AQ Regno Unito

Tel. : +44 (0)1732 220 011 E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems GmbH

Berner Strasse 81 D-60437 Frankfurt am Main Germania Tel. : +49 (0)69 95 00 900 E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems France 20, bd de Beaubourg

77183 Croissy-Beaubourg Francia Tel.: +33 (0)1 60 37 55 02 E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Italy Via Luciano Manara I-20812 Limbiate (MB)

Italia Tel.: +39 (0)2 99 45 10 01 E-mail: flir@flir.com

FLIR Commercial Systems Avenida de Bruselas, 15-3° 28108 Alcobendas (Madrid)

Spagna Tel. : +34 91 573 48 27 E-mail : flir@flir.com

E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems. Middle East FZE Dubai Airport Free Zone P.O. Box 54262

Office B-22, Street WB-21 Dubai - Emirati Arabi Uniti Tel.: +971 4 299 6898



FLIR Systems Russia 6 bld.1, 1st Kozjevnichesky lane 115114 Mosca

Russia Tel.: + 7 495 669 70 72 E-mail: flir@flir.com

via Aldo Pini, 10 - 83100 Avellino (Av) ITALY Tel. 0825.680173 - Fax 0825.68339

info@analistgroup.com - www.analistgroup.com

